


HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ĐỊA CHỈ IP CỦA MÁY IN – IN TẠM TÍNH BẰNG ĐIỆN THOẠI

Việc xác định chính xác địa chỉ IP của máy in là bước quan trọng để kết nối thiết bị với điện thoại hoặc các máy tính khác trong mạng nội bộ. Dưới đây là hai phương pháp phổ biến nhất:


TRƯỜNG HỢP 1: MÁY IN ĐÃ TỪNG KẾT NỐI VỚI MÁY TÍNH

Nếu máy tính của bạn đã từng sử dụng máy in này, bạn có thể kiểm tra địa chỉ IP trực tiếp trên Windows theo các bước sau:


- **Bước 1:** Nhấn vào biểu tượng **Windows**  ở góc dưới bên trái màn hình hoặc nhấn phím **Win** trên bàn phím.
- **Bước 2:** Khi thanh tìm kiếm hiện lên, nhập từ khóa “**Printers & Scanners**” và chọn kết quả tương ứng.




- **Bước 3:** Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các máy in đã kết nối. Hãy tìm và click vào tên máy in bạn cần kiểm tra (Ví dụ: Máy in tên “Thu ngân trệt”).



- **Bước 4:** Chọn mục **Printer properties**. Một hộp thoại mới sẽ xuất hiện.



- **Bước 5:** Trong hộp thoại mới, hãy chuyển sang tab **Ports**.



- **Bước 6:** Tại đây, bạn tìm dòng có dấu tích xanh. Cột **Port** sẽ hiển thị dãy số IP của máy in (Ví dụ: 192.168.1.235). Hãy ghi lại dãy số này để sử dụng cho việc thiết lập trên điện thoại ở các bước sau.

TRƯỜNG HỢP 2: MÁY IN MỚI HOẶC KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC TÊN

Trong trường hợp bạn không tìm thấy máy in trên máy tính hoặc đây là máy in mới hoàn toàn, bạn có thể sử dụng tính năng **Self-test** của máy để in trực tiếp thông số cấu hình:


- **Chuẩn bị:** Đảm bảo máy in đã được cắm dây nguồn và có sẵn giấy in.
- **Thao tác thực hiện:**
 1. Tắt nguồn máy in (sử dụng công tắc nguồn bên hông hoặc phía sau máy).
 2. Tìm nút **Feed** trên mặt trên của máy (thường có biểu tượng mũi tên đi xuống).
 3. **Nhấn và giữ** nút **Feed**, đồng thời **Bật nguồn** máy in trở lại.
 4. Tiếp tục giữ nút **Feed** trong khoảng **3 - 5 giây**, sau đó thả tay ra.
- **Kết quả:** Máy in sẽ tự động in ra một đoạn giấy chứa các thông tin kỹ thuật. Bạn hãy tìm dòng **IP Address** ở phía trên đoạn giấy đó để lấy địa chỉ IP.

Lưu ý: Nếu bạn gặp khó khăn khi thao tác, bạn có thể xem video hướng dẫn chi tiết tại đây: https://www.youtube.com/shorts/CtWad_FXYZQ.




CÁC BƯỚC THIẾT LẬP MÁY IN TRÊN ĐIỆN THOẠI (CUKCUK)

- **Bước 1: Kết nối mạng WiFi** Đảm bảo điện thoại của bạn đang kết nối cùng một mạng WiFi với mạng mà máy in đang sử dụng (cùng lớp mạng nội bộ).
- **Bước 2: Truy cập Thiết lập máy in** Mở ứng dụng **CUKCUK Bán hàng**, vào menu (biểu tượng 3 dấu gạch ngang) và chọn mục **Thiết lập**, sau đó chọn **Máy in và mẫu in**.



- **Bước 3: Thêm máy in mới** Nhấn vào biểu tượng dấu cộng (+) hoặc chọn



=>



Thêm máy in.



- **Bước 4: Nhập thông số máy in * Tên máy in:** Đặt tên tùy chọn để dễ phân biệt (ví dụ: Thu ngân trệt, Bếp bánh, Bếp mì).
 - **Địa chỉ IP:** Nhập chính xác dãy số IP bạn đã ghi lại được từ máy tính hoặc từ tờ giấy Self-test (Ví dụ: 192.168.1.235).
- **Bước 5: Kết nối và In thử** Nhấn nút **Kết nối** hoặc **In thử**. Nếu máy in ra tờ giấy thông báo thành công, nhấn **Đồng ý** để hoàn tất.
- **Bước 6: Test:** Lựa chọn 1 bàn ngẫu nhiên (Ví dụ: NV03)
 - **Chọn bàn NV03**
 - **Tính tiền**
 - **Kiểm tra lại máy in**
 - **In tạm tính**
 - **Đồng ý**

